

BOÎTE DE VITESSES		GEARBOX	
Couple primaire		Primary coupling	19/75
Rapports de boîte de vitesses			
Vitesse		Arbre primaire	Arbre secondaire
Gear		Primary shaft	Secondary shaft
1 ^{ère} /1 st	<u>13</u>		<u>33</u>
2 ^è /2 nd	<u>16</u>		<u>29</u>
3 ^è /3 rd	<u>18</u>		<u>27</u>
4 ^è /4 th	<u>22</u>		<u>27</u>
5 ^è /5 th	<u>22</u>		<u>23</u>
6 ^è /6 th	<u>27</u>		<u>25</u>
		Relève des valeurs obtenues après trois tours moteur	
		Reading of values obtained after three engine revs	
			<u>107.8°</u>
			<u>151.0°</u>
			<u>182.4°</u>
			<u>222.9°</u>
			<u>261.7°</u>
			<u>295.5°</u>

PHOTOS DE L'ÉCHAPPEMENT



PHOTOS OF THE EXHAUST

